




M=1:50

LEVÁ STRANA TYPY:
A, B₂, D₂




M = 1 : 100




Umístění periskopu u levého kulometu nezměněno.




Umístění periskopu u pravého kulometu nezměněno.




nezměněno



PRAVÁ STRANA TYPY
A, B₁, D₁



POSUNUTÍ OSY STŘÍLNY
U PRAVÉ STRANY OBJEKTU.



U typu A-160, A-200, B₁-80, B₁-100
osa pravé střelny posunutá o 5cm doprava.

U typu A-140 A-120 je třeba rovněž po-
sunout osu pravé střelny nejméně o 5cm davo-
leji; však armatúra ještě dále posunuti,
budíž osa střelny posunuta u těchto typů
o 10 cm.

PŘÍLOHA Č. 20

k č.j. 17.700/taj. vl. št. 180P, 1937

UMÍSTĚNÍ PERISKOPŮ V OBJEKTECH LEHKÉHO OPEVNĚNÍ.